

# ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNG

Geräteverzeichnis

Lfd.-Nr.:

## ARBEITSMTTEL

### Be- und Entladen von LKW's und Anhängern mit Gabelstaplern

#### GEFAHREN



- Um- bzw. Absturz des Gabelstaplers
- Wegrollen des Fahrzeuges
- Anfahren von Personen

#### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Der Staplerfahrer hat sich vor Beginn der Ladetätigkeit über den Arbeitsablauf mit dem LKW-Fahrer abzustimmen
- Vor dem Be- oder Entladen muss das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert werden
- Wird die Ladefläche oder der Anhänger befahren, muss das Fahrzeug zusätzlich zur Feststellbremse durch mindestens zwei Unterlegkeile an den nicht gelenkten Rädern gesichert werden
- Ladebrücken muss ausreichend tragfähig und breit sein und gegen Verschieben gesichert werden
- Bei Sattelanhängern und Wechselaufbauten ist auf einen sicheren Stand der Stützen zu achten
- Bei Be- oder Entladen von Anhängern mit Drehschemellenkung ist
  - die Lenkachse in Fahrtrichtung auszurichten
  - beim Beladen: die Last zuerst über der starren Achse absetzen
  - beim Entladen: die Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen
- Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung zu sichern

#### VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

##### Beim Auftreten sicherheitstechnischer Mängel

- Arbeiten sofort einzustellen und
- Vorgesetzten informieren

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



– Gerät ausschalten – Erste Hilfe leisten

Unfall melden: Notrufnummer 112  
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

#### PRÜFUNGEN

- Regelmäßige Sichtprüfung vor Arbeitsaufnahme