

ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNG

Geräteverzeichnis

Lfd.-Nr.:

ARBEITSMTTEL

Anschlagseil

GEFAHREN



- Absturz

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Allgemein:

- Das Anschlagseil dient ausschließlich dazu, sich einen geeigneten Anschlagpunkt zu schaffen, an dem das Sicherheitsseil angebracht werden kann.
- Er darf nur von Beschäftigten benutzt werden, die gesundheitlich geeignet und in der Benutzung ausgebildet sind.
- Das Anschlagseil darf nur zusammen mit geprüften und zugelassenen Komponenten verwendet werden.
- Die Gebrauchsanleitungen der anderen Ausrüstungsgegenstände der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz müssen ebenfalls beachtet werden.
- Veränderungen oder Ergänzungen sowie Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.
- Endanschlagpunkte und erforderliche Zwischenhalterungen müssen einer Mindestbelastung von 10 kN standhalten.
- Zwischen zwei Anschlagpunkten dürfen max. 2 Beschäftigte und an der gesamten Anschlageinrichtung max. 4 Beschäftigte gleichzeitig befestigt werden.



Montage:

- Der Abstand zur Absturzkante muss mindestens 2,5m betragen.
- Der maximale Abstand zwischen 2 Anschlagpunkten / Zwischenhalterungen darf 7,5m nicht überschreiten.
- Das Anschlagseil ist so zu spannen, dass es zu keiner Schlaffseilbildung kommt.
- Schraubverschlüsse an Karabinern sind bis zur letzten Umdrehung zu schließen.
- Das Seil nicht über scharfe Kanten führen.
- Das Seil keinen Temperaturen über 60°C und unter -20°C aussetzen.

Pflege und Lagerung:

- Verschmutzte Seile sofort mit Wasser und Feinwaschmittel reinigen und trocknen.
- Bei Raumtemperatur geschützt vor Heizquellen, direkter Sonne, Kontakt mit Chemikalien, Lösemitteln, Ölen und aggressiven Stoffen lagern.
- Beim Transport sollte das Seil im Beutel oder Koffer aufbewahrt werden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss das Anschlagseil der Benutzung entzogen und geprüft werden.
- Anschlagseile die durch Absturz beansprucht, bzw. Beschädigt wurden sind der Benutzung zu entziehen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Verunfallte Person bergen und aus dem Gefahrenbereich bringen.

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Vor jedem Einsatz muss der Benutzer den betriebssicheren Zustand und die Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss das Anschlagseil geprüft werden.
- Mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen.