

ARBEITSMITTEL

Handstichsäge

GEFAHREN



- Frei zugängliches Sägeblatt
- Abrutschen der Hände
- Stromschlag
- Verkanten des Werkstücks
- Wegschleudern von Teilen
- Lärm

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Stichsäge darf nur von unterwiesenen mindestens 16 Jahre alten Personen bedient werden
- Betriebsanleitung des Herstellers und angebrachten Warn- und Hinweisschilder beachten
- Unbefugte Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten
- Arbeitsplatz von Abfallholz freihalten
- **Enganliegende Arbeitskleidung, Schutzbrille und ggf. Gehörschutz und Schutzschuhe tragen**
- Stichsäge nicht bei Regen oder Nässe benutzen
- Stichsäge nicht überlasten (Leistungsbereich beachten)
- Stichsäge nicht verkanten, da sonst die Gefahr des Sägeblattbruchs besteht
- Kabel nicht zum Tragen verwenden, Kabel nur am Stecker aus der Steckdose ziehen
- Werkstück zur Bearbeitung fixieren
- Kein stumpfes Sägeblatt verwenden
- Splitter, Späne und Abfall nicht mit der Hand aus dem Sägebereich entfernen
- Nur vom Hersteller zugelassene Sägeblätter und Zubehör verwenden
- Sägeblatt nur nach ziehen des Netzsteckers wechseln
- Beim Sägen Sägeschuh auf das Werkstück aufsetzen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Gerät sofort außer Betrieb nehmen und den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- **Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker durchführen**
- Reparaturen durch fachkundige Person bzw. Fachwerkstatt ausführen lassen
- Maschine erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe wieder in Betrieb nehmen

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Gerät ausschalten (ggf. Netzstecker ziehen) – Verletzte bergen – Erste Hilfe leisten

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich)
 - Vor Arbeitsbeginn und nach besonderen Ereignissen
- Notwendige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.