

ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNG

ARBEITSMITTEL

Kolbenpumpe PN-12

GEFAHREN



- Gefahrstoffe
- Flüssigkeiten unter Druck

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Allgemeines



- Das Gerät darf nur von eingewiesenen und dazu befugten Personen bedient werden.
- Maschine auf einer ebenen Fläche standsicher aufstellen.
- Maschine so aufstellen, dass alle Bedienelemente frei zugänglich sind.
- Maschine gegen herabfallende Gegenstände schützen.
- Bei Arbeitspausen ist die Aushärtezeit des Materials zu beachten – ausgehärtetes oder zähflüssiges Material kann zu Schäden führen.
- Nie mit den Fingern oder Händen in den Spritzstrahl fassen.
- Spritzstrahl nie auf sich oder andere Personen richten.
- Maschineneinsgangsdruck von max. 8bar beachten.
- Vor Reparatur oder Wartungsarbeiten Druck ablassen und Luftkupplungsstecker zum Drucklufterzeuger abziehen.
- Luftzufuhr zur Maschine muss min. 9mm Innendurchmesser haben – nur Originalteile verwenden.
- Ausschließlich handelsübliche Injektionsharze oder -gel verwenden.
- Materialschläuche nicht knicken oder quetschen.
- Kein Reinigungs- oder Lösemittel nach dem Arbeiten in den Materialschläuchen lassen.
- Materialschläuche vor Hitze und scharfen Kanten schützen.
- Arbeitsdruck der Materialschläuche nie überschreiten.
- Persönliche Schutzkleidung tragen:
 - Schutzbrille
 - Gehörschutz
 - Schutzhandschuhe
 - Schutzkleidung,



VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Arbeiten sofort einstellen und den Aufsichtsführenden benachrichtigen.
- Wartungsarbeiten nur bei ausgeschalteter und gegen wiedereinschalten gesicherter Maschine.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Arbeiten einstellen, verunfallte Person aus dem Gefahrenbereich bringen.

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich).
- Vor Arbeitsbeginn durch den Geräteträger.
- Nach besonderen Ereignissen.