

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		07.02.2015
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Pumpenprüfstand		04.09.2018
Revisionsstand: 0	Formular: Pumpenprüfstand	Seite 1 von 1

Arbeitsanweisung:

- Zu jeder Pumpe ist eine Unbedenklichkeitserklärung für die Pumpenreparatur zu überprüfen.
- Der Pumpenprüfstand ist vor Inbetriebnahme gründlich zu reinigen und mit Trinkwasser auszuspülen.
- Der Prüfstand ist zur Mindestfüllhöhe (Saugstutzen der Pumpe) mit Trinkwasser zu befüllen.
- Nach Durchführung der Prüfung ist der Prüfstand umgehend zu entleeren und mit Trinkwasser frei zu spülen.
- Der Grundablass bleibt geöffnet damit der Prüfstand vollständig leerläuft und austrocknen kann.
- Eventuelle Wassersäcke sind zu vermeiden und zu entleeren.
- Auf Anforderung des Kunden kann vor Betrieb eine Wasserprobe zur Analyse des Prozesswassers entnommen werden.
- Die Wasserprobe wird dann beim Labor Dr. Fader in Karlsruhe geprüft und erst nach Freigabe kann der Prüfstand bedenkenlos benutzt werden.

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	07.02.2015	04.09.2018	04.09.2018
Unterschriften	Fr. Groß	Hr. Keller	Hr. Keller